

# MONTAGEANLEITUNG

## WINDSCREEN – TI22121

### DE

- 1 | Gummihülsen in die Bohrungen der Windschutzscheibe einsetzen.
- 2 | Die Halterungen, wie auf Bild 2 zu Sehen, innen auf der Scheibe platzieren und von oben festschrauben.
- 3 | Die Halterung des Windschildes wird an den originalen Lampenhaltern befestigt.

### ENG

- 1 | Insert rubber sleeves into the holes in the windscreen.
- 2 | Place the brackets on the inside of the windscreen as shown in picture 2 and screw them on from above.
- 3 | Fasten the windscreen holder to the original lamp holders.



**mtp-racing GmbH**

Zornedinger Straße 19 ■ DE-5614 Kirchseeon OT Buch  
mtp-racing.de ■ info@mtp-racing.de ■ +49 8091 5628500